

Beseitigung von Weissrost durch Spezialbürste

Wann bildet sich Weissrost?

Weissrost kann entstehen, wenn frisch verzinkte Oberflächen in Kontakt mit Feuchte kommen, zum Beispiel durch Niederschlag oder Kondenswasserbildung. Wenige Tage nach dem Feuerverzinken entsteht eine schützende Deckschicht (Zinkpatina), welche die Weissrostbildung verhindert. Das Auftreten von Weissrost ist daher kein Massstab für die Qualität der Verzinkung und kann vom Verzinker nicht beeinflusst werden. Vielmehr ist es das Ergebnis einer unsachgemässen, nassen Lagerung (siehe auch Merkblatt «Verhütung von Weissrost»).



Bildung von Weissrost auf frisch verzinkter Ware nach Niederschlägen.

Wie entfernt man Weissrost? Mit Spezialbürste

Um Weissrost zu entfernen, empfehlen wir wie folgt vorzugehen:

1. Die befallene Oberfläche mit einem Heissluftföhn trocknen, falls diese feucht ist.
2. Den Weissrost mit der Spezialbürste unter leichtem Druck entfernen, bis die Oberfläche den gewünschten Glanz hat. Vorsicht, bei zu intensivem Bürsten kann die Oberfläche dunkel werden.



Die so gebürstete Oberfläche zeigt bei neuer Befeuchtung (Niederschlag, Kondenswasserbildung) in vielen Fällen keinen weiteren Befall mit Weissrost. Auch hartnäckiger, älterer Weissrost lässt sich teilweise entfernen.

Weissrost kann auch mittels saurer Chemikalien entfernt werden. Es besteht dabei jedoch die Gefahr, dass sich bei späterer Befeuchtung verstärkt Weissrost bildet (siehe Produkt-Info «Beseitigung von Weissrost durch Chemikalien»).

Spezialbürste

Die Spezialbürsten können bei Ihrem Galvaswiss Werk bezogen werden.

CHF 43.- (7x14 cm, Breite/Länge)



CHF 19.- (2x22 cm, Breite/Länge)



Kontakt	Geschäftsleitung	Verkauf	Vertrieb	Zentrale
Aarberg	M. Graf	T. Teutsch	B. Gilgen	+41 (0)32 391 20 20
Wellhausen	H. Dütschler	R. Fausch	R. Rutishauser	+41 (0)52 766 21 21
Pratteln	A. David	H. Piernot	G. Lämmli	+41 (0)61 826 92 40
Oberndorf	H.R. Schwank	N. Kopp	H.-U. Behr	+49 (0)7423 86 70 0
QS Galvaswiss	H. Haslinger	+41 (0)32 391 20 84	Dr. M. Matter	+41 (0)79 542 07 74

CH-Aarberg
Tel. +41 (0)32 391 20 20
Fax +41 (0)32 391 20 30

CH-Pratteln
Tel. +41 (0)61 826 92 40
Fax +41 (0)61 826 92 41

CH-Wellhausen
Tel. +41 (0)52 766 21 21
Fax +41 (0)52 766 21 29

DE-Oberndorf
Tel. +49 (0)7423 8670-0
Fax +49 (0)7423 8670-70